

Trimble Access

Revisie 2025.23 Release notities

Deze release van de Trimble® Access™ software bevat de volgende wijzigingen.

Versie 2025.23 van de Trimble® Access™ software is verkrijgbaar vanaf Februari 2026.

Wijzigingen in deze release

Deze release van de Trimble Access software bevat de volgende wijzigingen.

Opgeloste problemen

- **Projectdata toevoegen in submappen:** In het scherm **Project data toevoegen** kunt u nu op een map tikken om de map en alle inhoud, inclusief eventuele submappen, aan het project toe te voegen. Dubbeltik op een map om die te openen en individuele bestanden te selecteren. Bij het toevoegen van data vanaf een USB-stick kopieert Trimble Access nu de bestanden en de mappenhiërarchie, waardoor het eenvoudiger wordt om de mappenstructuur tussen apparaten te behouden.
- **Lagen manager:** Bestanden die in dezelfde map als de huidige job zijn opgeslagen, worden nu vetgedrukt weergegeven en boven aan de lijst gesorteerd, zodat ze makkelijker te herkennen zijn.
- **Coordinate systems:** Trimble Access currently only supports the download of published coordinate systems for cloud projects:
 - **Custom project coordinate systems:** We now display a warning for cloud projects when the project coordinate system is defined as a custom or site calibration. To use a custom coordinate system, we currently recommend creating and using a local job template instead.
 - **Wijzigingen in het project coördinatensysteem in de cloud:** Als het project coördinatensysteem wordt toegewezen of bijgewerkt in Trimble Connect Web nadat het project is aangemaakt, worden de wijzigingen nu in het project weergegeven wanneer u het opent in Trimble Access of op **Vernieuwen** tikt in het scherm **Projecten** of de pagina **Jobs**. Dit zorgt ervoor dat alle nieuwe jobs die in het project worden aangemaakt, direct de bijgewerkte definitie van het coördinatensysteem gebruiken. De instellingen van het coördinatensysteem voor bestaande jobs blijven ongewijzigd.

TIP – TIP – Trimble Connect projecten kunnen nu instellingen bevatten voor het **coördinatensysteem** en een **feature code bibliotheek** en u kunt die als standaard gebruiken wanneer u een nieuwe job aanmaakt in Trimble Access. De andere standaard instellingen voor een nieuwe job worden gedefinieerd door een van de drie **Alleen schaal** sjablonen; welke **Alleen schaal** sjabloon de software gebruikt, wordt gebaseerd op de eenheid instellingen ingesteld in het coördinatensysteem.

Om de andere standaard instellingen te configureren, moet u de **Alleen schaal** sjabloon aanpassen die past bij de eenheid van uw coördinatensysteem. Als uw coördinatensysteem bijvoorbeeld **Metrisch** is, zoals NZGD2000, moet u de sjabloon **Alleen metrische schaal** aanpassen. Als u **US Survey Feet** gebruikt, zoals Kentucky North (usft), wijzig dan de sjabloon **Alleen US Survey Feet schaal**.

- **Kaart interacties met meetformulieren:** We hebben een probleem opgelost in het formulier **Meet topo** of **Meet punten**, waarbij u geen punten op de kaart kon selecteren en vervolgens gebruiken voor tikken-en-ingedrukt-houden functies, zoals het berekenen van een inverse tussen twee punten.
- **Trimble Connect Organizer groepen:** We hebben een fout opgelost waarbij Trimble Connect Organizer subgroepen niet altijd in de Trimble Access Organizer werden weergegeven.

Mijnen

Opgeloste problemen

- **Auto-uitzetten schietgaten:** We hebben een probleem opgelost waarbij het total station het doelpunt soms niet kon vinden. Dit had tot gevolg dat het instrument wel naar het schietgat draaide, maar vervolgens continu de verticale as aanpaste zonder op het punt vast te zetten.

Tunnels

Resolved issues

- **Application errors:** We have fixed the following application errors when using the software:
 - When staking Tunnels on a TSC5.
 - When adding a TXL file to Layer manager when creating a new job.

Ondersteunde apparatuur

De Trimble Access software versie 2025.23 communiceert het best met de hieronder vermelde software en hardware producten.

NB – NB – Voor de beste prestaties moet op de hardware altijd de nieuwste beschikbare firmware geïnstalleerd zijn.

Voor meer informatie over recente software en firmware versies raadpleegt u het [Trimble Geospatial Software and Firmware Latest Releases document](#).

Ondersteunde bedieningseenheden

Windows apparaten

De Trimble Access software kan worden geïnstalleerd op de volgende Trimble bedieningseenheden waarop het Windows® 11 of Windows 10 besturingssysteem draait:

- Trimble TSC7 veldboek
- Trimble T110, T100, T10x, T10 en T7 tablet
- Ondersteunde tablets van andere merken

Voor meer informatie over ondersteunde tablets van andere merken raadpleegt u het support bulletin **Trimble Access on 64-bit Windows 10 & 11**, dat u kunt downloaden van de pagina [Support bulletins](#) in het **Trimble Access Help** portaal.

Android apparaten

De Trimble Access software draait op de volgende Android™ apparaten:

- Trimble TSC710 bedieningseenheid
- Trimble TSC510 bedieningseenheid
- Trimble TSC5 bedieningseenheid
- Trimble TDC6 handheld datacollector
- Trimble TDC600 handheld datacollector
- Trimble TCU5 veldboek

TIP – TIP – Trimble Access is ontworpen om te worden gebruikt in **Staande modus** of **Liggende modus** op de **TDC6 en TDC600 handheld**. Er zijn kleine verschillen in de gebruikersinterface ten behoeve van het staande scherm en het Android besturingssysteem. Zie het onderwerp **De Trimble Access werkruimte** in de [Trimble Access Help](#) voor meer informatie.

Ondersteunde conventionele instrumenten

Conventionele instrumenten die kunnen worden verbonden met de bedieningseenheid waarop Trimble Access draait, zijn:

- Trimble scanner total stations: SX12, SX10
- Trimble VX™ spatial station
- Trimble S Series total stations: S8/S6/S3 en S9/S7/S5
- Trimble mechanische total stations: C5, C3, M3, M1
- Trimble SPS Series total stations
- Trimble RTS-serie total stations
- Spectra® Geospatial total stations: FOCUS® 50/35/30
- Ondersteunde total stations van andere merken

Welke functies in de Trimble Access software beschikbaar zijn, is afhankelijk van het model en de firmware versie van het verbonden instrument. Trimble adviseert het instrument naar de nieuwste beschikbare firmware te updaten voor gebruik van deze versie van Trimble Access.

NB – NB – U kunt verbinden met een Trimble SX10 of SX12 scanner total station vanaf de TSC5 bedieningseenheid, de TDC600 model 2 handheld en de TDC6 handheld. Verbindingen met een Trimble SX10 of SX12 scanner total station worden echter niet ondersteund bij gebruik van de TCU5 bedieningseenheid of de TDC600 model 1 handheld.

Ondersteunde GNSS ontvangers

GNSS ontvangers die kunnen worden verbonden met de bedieningseenheid waarop Trimble Access draait, zijn:

- Trimble R-serie geïntegreerde GNSS inmeetsystemen:
 - Met ingebouwde traagheidsmeeteenheid (IMU): R980, R780, R12i
 - Met ingebouwde magnetometer tiltsensor: R12, R10
 - Andere R-serie geïntegreerde GNSS-ontvangers: R580, R8s, R8, R6, R4, R2
- Trimble Catalyst™ GNSS positionering service ontvanger:
- Trimblemodulaire GNSS inmeetsystemen: R9s, NetR9 Geospatial, R7, R5
- Trimble SPS Series GNSS Smart antennes: SPS85, SPS785, SPS985, SPS985L, SPS986
- Trimble SPS Series modulaire GNSS ontvangers: SPS85x
- Trimble Alloy GNSS referentie-ontvanger
- Trimble MPS566-2 modulaire GNSS-richtingontvanger
- Spectra Geospatial geïntegreerde GNSS-ontvanger met ingebouwde inertiele meeteenheid (IMU): SP100
- Geïntegreerde Spectra Geospatial GNSS ontvanger: SP85, SP80, SP60
- Spectra Geospatial modulaire GNSS ontvangers: SP90m
- FAZA2 GNSS ontvanger
- S-Max GEO ontvanger

NB – NB –

- Als u een **TrimbleDA2 GNSS-ontvanger** met Trimble Access wilt gebruiken, moet u een ondersteund Catalyst abonnement hebben en moet u aangemeld zijn. Om de typen licenties te bekijken die aan u of de bedieningseenheid zijn toegewezen, tikt u op  en selecteert u **Info**. Zie het onderwerp **Trimble Access installeren** in de [Trimble Access Help](#) voor meer informatie.
- Zoals vermeld in het gedeelte **Ondersteunde bedieningseenheden** hierboven, kan de **Trimble**
- Bij gebruik van een Spectra Geospatial SP90m, SP85, SP80 of SP60 ontvanger is niet alle functionaliteit in de Trimble Access software beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie het support bulletin **Spectra Geospatial receiver support in Trimble Access**, dat kan worden gedownload van de pagina [Support bulletins](#) in het **Trimble Access Help** portaal.

Installatie informatie

Licentievereisten

Om Trimble Access 2025.23 te installeren, zijn licenties vereist voor de Inmeten Algemeen app en voor elke Trimble Access app die u wilt gebruiken.

- **Doorlopende licenties**

Doorlopende licenties worden in licentie gegeven aan de bedieningseenheid. De bedieningseenheid moet een Trimble Access Software Maintenance Agreement hebben die geldig is tot **1 December 2025**.

- **Abonnementen**

Abonnement licenties worden toegewezen aan een individuele gebruiker. Bij gebruik met een abonnement licentie kunt u Trimble Access 2025.23 op elke ondersteunde bedieningseenheid installeren.

Als u een doorlopende licentie hebt op een bestaande bedieningseenheid, maar u wilt die bedieningseenheid buiten gebruik stellen en vervangen door een nieuwe, kunt u mogelijk de doorlopende Trimble Access licentie op de bestaande bedieningseenheid vrijgeven en naar de nieuwe overbrengen.

Zie [Software licenties en abonnementen](#) in het **Trimble Access Help portal** voor meer informatie.

Hebt u geen geldige licentie? Dan kunt u de software nog steeds uitproberen

Als u niet over de vereiste licenties beschikt, kunt u de software mogelijk voor een beperkte tijd uitproberen.

U hebt de keuze uit:

- Maak een **licentie voor 48 uur** voor Trimble Access aan als u zich niet kunt aanmelden en uw abonnement niet kunt gebruiken of als u een permanente licentie hebt aangeschaft maar die nog niet aan uw bedieningseenheid is toegewezen.
- Maak een **demo licentie voor 30 dagen** voor Trimble Access aan als de bedieningseenheid geen huidige doorlopende licentie heeft. Dit type tijdelijke licentie is beschikbaar op ondersteunde Windows en Android bedieningseenheden.
- Maak een **proeflicentie voor 30 dagen** aan voor specifieke Trimble Access apps als de bedieningseenheid een huidige doorlopende licentie heeft, maar geen licentie voor de specifieke app die u wilt uitproberen. Dit type tijdelijke licentie is alleen beschikbaar op ondersteunde Windows bedieningseenheden.

Zie [Een tijdelijke licentie installeren](#) in de **Trimble Access Help** voor meer informatie.

Trimble Access installeren of upgraden

Om de software op uw bedieningseenheid te installeren, moet u de juiste Trimble Installation Manager voor het besturingssysteem van uw bedieningseenheid gebruiken:

- Trimble Installation Manager voor Windows 
- Trimble Installation Manager voor Android 

Voor meer informatie, zie [Trimble Access installeren](#) in de **Trimble Access Help**.

NB – NB – Job bestanden (.job) die zijn gemaakt met een eerdere versie van Trimble Access worden automatisch ge-upgrade wanneer u ze opent in de nieuwste versie van Trimble Access. Zodra jobs zijn ge-upgrade, kunnen ze niet meer in een eerdere versie worden geopend. Voor meer informatie, zie [Bestaande jobs met de nieuwste versie van Trimble Access gebruiken](#) in **Trimble Access Help**.

Leermiddelen

Voor meer informatie over Trimble Access softwarefuncties en hoe u het meeste uit de software kunt halen, gaat u naar het onderstaande bronmateriaal.

Trimble Access Help portaal

Het **Trimble Access Help portaal** maakt deel uit van [Trimble Field Systems Help portaal](#) en is beschikbaar op help.fieldsystems.trimble.com/trimble-access/; het bevat de volledige inhoud van de ingebouwde *Trimble Access Help* in 14 talen, evenals links naar video's die beschikbaar zijn op het Trimble Access YouTube-kanaal.

Het gedeelte **Downloads** van het **Trimble Access Help portaal** bevat koppelingen voor het downloaden van nuttige bronnen, waaronder:

- Support bulletins
- Software en hulpprogramma's
- Sjabloon bestanden
- Stijlbladen
- Voorbeelddata
- Release materiaal (zoals diaprojecties en video's)
- PDF gidsen

U kunt het **Trimble Access Help portaal** bekijken vanaf elke computer met een Internet verbinding, zonder dat de Trimble Access software hoeft te zijn geïnstalleerd. U kunt het ook bekijken vanaf uw mobiele telefoon of vanaf de bedieningseenheid waarop Trimble Access draait, als u ervoor kiest om de onboard Help niet te installeren.

Trimble Access Help

De *Trimble Access Help* wordt samen met de software geïnstalleerd wanneer u het vakje **Taal- en Helpbestanden** inschakelt in Trimble Installation Manager. Om de geïnstalleerde Help te bekijken, tikt u op  in de Trimble Access software en selecteert u **Help**. De *Trimble Access Help* wordt geopend en brengt u rechtstreeks naar het Help-onderwerp voor het huidige scherm in de Trimble Access software.

Trimble Access YouTube-kanaal

Het Trimble Access YouTube-kanaal biedt een groot aantal video's over handige softwarefuncties. Bekijk video's over recent toegevoegde functies, of bekijk een van de playlists om een specifiek deel van de software te verkennen.

We plaatsen regelmatig nieuwe video's, dus vergeet niet op **Abonneren** te klikken op de Trimble Access YouTube-kanaalpagina, om een melding te krijgen wanneer er nieuwe video's beschikbaar zijn.

Trimble Access Apps

De Trimble Access software serie biedt voor landmeters en geospatiale professionals een reeks specialistische veldapplicaties, ontwikkeld om het veldwerk te vereenvoudigen. Met behulp van de eenvoudig te gebruiken interface en real-time data synchronisatie stelt de Trimble Access software serie u in staat elke dag meer werk te verzetten. Verbeter uw concurrentiepositie door de applicaties te kiezen die het best bij uw specifieke werk passen.

Trimble Access apps ondersteund op Windows apparaten

De volgende Trimble Access apps worden ondersteund wanneer deze versie van Trimble Access op een [ondersteund Windows apparaat](#) wordt uitgevoerd:

- Wegen
- Tunnels
- Mijnen
- Land Seismic
- Buisleidingen
- Power Line
- Katastermodul Deutschland
- Monitoring
- AutoResection
- BathySurvey

Trimble Access apps ondersteund op Android apparaten

De volgende Trimble apps worden ondersteund wanneer deze versie van Trimble Access op een [ondersteund Android apparaat](#) draait:

- Wegen
- Tunnels
- Mijnen
- Buisleidingen
- Power Line
- Katastermodul Deutschland
- Monitoring
- AutoResection
- AllNAV Rounds

NB – NB – Wijzigingen in de Trimble Access apps die worden ondersteund, kunnen na de release veranderen. Voor actuele informatie of details over apps die worden ondersteund met eerdere versies van Trimble Access, raadpleegt u het support bulletin **Trimble Access App availability**, dat u kunt downloaden van de [pagina Support bulletins](#) in het Trimble Access Help Trimble Field Systems Help portaal.

Juridische informatie

Trimble Inc.

www.trimble.com

Copyright and trademarks

© 2026, Trimble Inc. Alle rechten voorbehouden.

Trimble, the Globe and Triangle logo, ProPoint, Spectra, and Trimble RTX are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries. Access, IonoGuard, VISION, and VX are trademarks of Trimble Inc.

For a complete list of legal notices relating to this product, go to help.fieldsystems.trimble.com/trimble-access/ and click the **Legal information** link at the bottom of the page.