クイックスタートガイド







セット内容の確認

	説明		説明
0	Alloyアクセサリキット、 P/N 109ACC-00	8	ケーブル - 2 m、イーサネット10BaseT CAT5、 P/N 50150-00
2	電源、65 W、19 V、3.43 A、100-240 V AC、P/N 107000	9	アンテナ 2.4 GHzスティック型アンテナ、SMA P/N 120030
3	電源コードキット - 米国、EU、英国、オーストラリア向 け、C7コネクタ付き、P/N 78651	0	USB Mini-BプラグホストからAジャックへの変換ケー ブル、P/N 74399-00
	88 88		
4	電源コード - 、1.8 m、日本向け、C7コネクタ付き、P/N 78656	0	USB Mini-BプラグからAプラグへの変換ケーブル、 P/N 74408-00
6	ケーブル - 電源、0.6 m、7Pレモ-SAE、P/N 95715	(2)	三脚クリップ、EM/TM3、P/N 41124および 6-32 x ¼ 100FM BLK SS NYLネジ、 P/N 27953
6	ケーブル - アダプタ、0.15 m、SAE-DCソケット (2.1 mm) 、P/N 88769-00.	ß	スマートバッテリ、P/N 76767/176767
•	ケーブル – 1.8 m、DB9/M-DB9/F、データ、 P/N 19309-00		熱収縮チューブ、P/N 130951

電源ケーブル(P/N 95715)の接続

- 1. 電源ポート3または4の保護キャップを外します。
- 2. ケーブル(5)のレモ側の保護キャップを外します。
- 3. SAEアダプタ(6)をケーブル(5)のSAE側に接続します。
- ケーブル (5) のレモ側の赤い点を、挿し込む電源ポートのレモソケットの赤い線に合わせ、接続します。
- 5. SAEアダプタ(6)のDCソケットを電源(2)に接続します。
- 6. 必要に応じて、熱収縮チューブ(14)で、上記の接続部を保護します。



	説明		説明
0	シリアル番号	6	ファームウェアのバージョン
2	IPアドレス	6	バッテリ1
3	衛星の数および測位モード	7	バッテリ2
4	UTC日時	8	ロギングステータス

ディスプレイの回転

- 1. ホーム画面で、 2 を押します。システム設定画面が表示されます。
- 2. 回転が強調表示されるまで、下矢印を押し続けます。 2. 戸転が強調表示されるまで、下矢印を押し続けます。
- 3. もう一度 と を 押します。回転設定が 選択されました。
- 右矢印キーを押して反転を選択し、■を押します。この操 作で、ナビゲーション矢印キーの向きも反転します。

System Setup	and the second sec	
Language:	English	
Units:	Meters	
Brightness:	2	
0		
System Setup		
Units:	Meters	
Brightness:	2	
Rotation:	Normal	
0		
System Setup		
Units:	Meters	
Brightness:	2	
Rotation:	Normal	

Wi-Fiの設定

- 1. ホーム画面で、 こを押します。システム設定画面が表示されます。
- Wi-Fiアクセスポイントが強調表示されるまで、下矢印キーを押し続けます。
- 3.
 3.
 と再度押し、無効/有効設定を有効にします。Wi-Fiアクセスポイントが無効になっている場合、下矢印キーを押して有効に変更します。
- 4. Escを2回押して、ホーム画面に戻ります。
- 5. 手持ちの端末で**システム設定**を開き、Wi-Fiセットアップを 選択します。
- 現在の受信機のシリアル番号(例: AP 5737R0035)を選択し、クリックして接続します。暗号化はWPA2です(通常は自動で選択されます)。暗号化タイプはAESです(通常は自動で選択されます)。パスワード(abcdeabcde)を入力します。



5737R40035

7. OKを押します。手持ちの端末は、「インターネットアクセスなし」の警告が出ている状態で、Alloy受信 機と接続されているはずです。

SSID:

iateway:

Set To Defaults:

8. 手持ちの端末でウェブブラウザを開きます。アドレスバーに「**192.168.142.1**」と入力します。 これで、Alloyウェブインターフェースが手持ちの端末で開きます。

イーサネットの設定

- 1. ホーム画面で、 と を押します。システム設定画面が表示されます。
- 2. イーサネットが強調表示されるまで、下矢印キーを押し続けます。
- 3. DHCPで、■を押します。DHCP設定が選択されます。必要に応じて、DHCPを無効/有効にします。
- DHCPが無効になっている場合、矢印キーを使用してIPア ドレスフィールドまで移動します。
 アドレス(例: 10.3.36.218)を入力します。
- 5. 矢印キーを使用して、ネットマスクフィールドに移動します。
 ■を押します。必要なネットマスクを入力します。
- 5. 矢印キーを使用して、ゲートウェイフィールドに移動します。
 す。
 こを押します。必要なゲートウェイを入力します。
- 7. 入力し終えたら、 こを一度押し、 Escを押して システム設 定画面に戻ります。
- 8. 受信機を再起動し、変更を反映します。
- LANに接続されているコンピュータでウェブブラウザを開きます。アドレスバーに、ご使用のIPアドレス (例: 10.3.36.218)を入力します。Alloyウェブインターフェースが表示されます。

ヘルプは、ウェブインターフェース、またはrealtimenetworks.trimble.com/Trimble-Alloy.aspxからご 覧ください。

© 2018-2023, Trimble Inc. 版権所有。Trimbleおよび地球儀と三角形のロゴは、Trimbleの登録商標であり、米国およびその他の国 で登録済みです。その他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。 Trimble Inc., 10368 Westmoor Drive, Westminster CO 80021, USA. P/N 10950-XX-QS、改訂F、2023年6月。Doc ID 1032569861.





010.003.036.0



