

Trimble Access

Informacje o wydaniu Wersja 2025.23

W niniejszej wersji oprogramowania Trimble® Access™ wprowadzono następujące zmiany.

Wersja 2025.23 oprogramowania Trimble® Access™ jest dostępna od Luty 2026 r.:

Zmiany w tej wersji

W niniejszej wersji oprogramowania Trimble Access wprowadzono następujące zmiany.

Rozwiązane problemy

- **Dodawanie danych projektu w podfolderach:** Na ekranie **Dodaj dane projektu** możesz teraz dotknąć folder, aby dodać do projektu folder i całą jego zawartość, w tym wszelkie podfoldery. Dwukrotne dotknięcie folderu spowoduje jego otwarcie w celu wybrania poszczególnych plików. Podczas dodawania danych z dysku USB, Trimble Access kopiuje teraz pliki i hierarchię folderów, ułatwiając utrzymanie struktury folderów między urządzeniami.
- **Menedżer warstw:** Pliki przechowywane w tym samym folderze co bieżące zadanie, w celu łatwiejszej identyfikacji, są teraz wyświetlane pogrubioną czcionką i sortowane na górze listy.
- **Coordinate systems:** Trimble Access currently only supports the download of published coordinate systems for cloud projects:
 - **Custom project coordinate systems:** We now display a warning for cloud projects when the project coordinate system is defined as a custom or site calibration. To use a custom coordinate system, we currently recommend creating and using a local job template instead.
 - **Zmiany w układzie współrzędnych projektu w chmurze:** Jeśli układ współrzędnych projektu zostanie przypisany lub zaktualizowany w Trimble Connect Web po utworzeniu projektu, zmiany zostaną odzwierciedlone w projekcie po otwarciu go w Trimble Access lub dotknięciu opcji **Odśwież** na ekranie **Projekty** lub stronie **Zadania**. Gwarantuje to, że wszelkie nowe zadania utworzone w projekcie natychmiast wykorzystają zaktualizowaną definicję układu współrzędnych. Ustawienia układu współrzędnych dla istniejących zadań pozostaną niezmienione.

WSKAZÓWKA – WSKAZÓWKA – Trimble Connect Projekty mogą teraz zawierać ustawienia układu współrzędnych i biblioteki kodów obiektów, które mogą być domyślne podczas tworzenia nowego zadania w Trimble Access. Pozostałe ustawienia domyślne dla nowego zadania są definiowane przez jeden z trzech szablonów **Tylko skala**; szablon **Tylko skala** używany przez program jest oparty na ustawieniach jednostek ustawionych w układzie współrzędnych.

Aby skonfigurować inne ustawienia domyślne, zmodyfikuj szablon **Tylko skala**, który odpowiada jednostkom Twojego układu współrzędnych. Na przykład, jeśli Twój układ współrzędnych jest **metryczny**, taki jak NZGD2000, należy zmodyfikować szablon **Tylko skala metryczna**. Jeśli używane są **stopy amerykańskie**, takie jak Kentucky North (usft), należy edytować **Tylko skala US Survey Feet**.

- **Interakcje Mapy z formularzami pomiaru:** Naprawiliśmy błąd w formularzach **Pomiar topograficzny** lub **Zmierz punkty**, w którym nie można było wybrać punktów na Mapy, a następnie użyć ich do funkcji dotknij i przytrzymaj, takich jak obliczanie odwrotności między dwoma punktami.
- **Trimble Connect Grupy organizatora:** Naprawiliśmy błąd, w wyniku którego podgrupy Organizatora Trimble Connect nie zawsze były wyświetlane w organizatorze Trimble Access.

Kopalnie

Rozwiązane problemy

- **Automatyczne tyczenie otworów strzałowych:** Naprawiliśmy błąd, w wyniku którego tachimetr czasami nie znajdował punktu docelowego. Powodowało to, że instrument obracał się w kierunku otworu strzałowego, a następnie stale dostosowywał oś wertykalną bez namierzania punktu.

Tunele

Resolved issues

- **Application errors:** We have fixed the following application errors when using the software:
 - When staking Tunnels on a TSC5.
 - When adding a TXL file to Layer manager when creating a new job.

Obsługiwany sprzęt

Oprogramowanie Trimble Access w wersji 2025.23 najlepiej komunikuje się z oprogramowaniem i sprzętem wymienionym poniżej.

UWAGA – UWAGA – Aby uzyskać najlepszą wydajność, wersja zainstalowanego oprogramowania sprzętowego powinna być zawsze najnowsza.

Więcej informacji na temat najnowszych wersji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego znajduje się w dokumencie [Najnowsze wydania oprogramowania sprzętowego i oprogramowania Trimble Geospatial](#).

Obsługiwane kontrolery

Urządzenia z systemem Windows

Oprogramowanie Trimble Access można zainstalować na następujących kontrolerach Trimble z systemem operacyjnym Windows® 11 lub Windows 10:

- Trimble Kontroler TSC7
- Trimble Tablety T110, T100, T10x, T10 i T7
- Obsługiwane tablety innych firm

Więcej informacji na temat obsługiwanych tabletów innych firm można znaleźć w biuletynie pomocy technicznej oprogramowania **Trimble Access on 64-bit Windows 10 & 11**, który można pobrać ze strony [Biuletyny pomocy technicznej](#) w **Portalu pomocy oprogramowania Trimble Access**.

Urządzenia z systemem Android

Oprogramowanie Trimble Access działa na następujących urządzeniach z systemem Android™:

- Trimble Kontroler TSC710
- Trimble Kontroler TSC510
- Trimble Kontroler TSC5
- Trimble Kontroler danych TDC6
- Trimble Kontroler danych TDC600
- Trimble Kontroler TCU5

WSKAZÓWKA – WSKAZÓWKA – Oprogramowanie Trimble Access jest przeznaczone do użytku w **trybie portretowym** lub w **trybie poziomym** na przenośnym kontrolerze **TDC6 i TDC600**. W interfejsie użytkownika wprowadzono drobne zmiany, aby dostosować go do ekranu w orientacji pionowej oraz systemu operacyjnego Android. Więcej informacji znajduje się w temacie **Obszar roboczy oprogramowania Trimble Access** w [Pomocy oprogramowania Trimble Access](#).

Obsługiwane instrumenty konwencjonalne

Klasyczny instrument, który można podłączyć do kontrolera Praca Trimble Access to:

- Tachimetry skanujące Trimble: SX10, SX12
- Stacja przestrzenna Trimble VX™
- Trimble Tachimetry serii S: S8/S6/S3 i S9/S7/S5
- Trimble tachimetry mechaniczne: C5, C3, M3, M1
- Trimble Tachimetry serii SPS
- Trimble Tachimetry serii SPS
- Tachimetry Spectra® Geospatial: FOCUS® 50/35/30
- Obsługiwane tachimetry innych producentów

Funkcje dostępne w oprogramowaniu Trimble Access zależą od modelu i wersji oprogramowania sprzętowego podłączonego urządzenia. Trimble zaleca aktualizację urządzenia do najnowszego dostępnego oprogramowania sprzętowego w celu korzystania z tej wersji Trimble Access.

UWAGA – UWAGA – Można połączyć się Tachimetr skanujący Trimble SX10 lub SX12z kontrolerem TSC5, ręcznym TDC600 model 2 i ręcznym TDC6. Połączenia ze stroną Tachimetr skanujący Trimble SX10 lub SX12 nie są jednak obsługiwane w przypadku korzystania z kontrolera TCU5 lub urządzenia przenośnego TDC600 model 1.

Obsługiwane odbiorniki GNSS

Odbiorniki GNSS, które można podłączyć do kontrolera działającego pod adresem Trimble Access to:

- Trimble Zintegrowane systemy pomiarowe GNSS serii R:
 - Z wbudowaną inercyjną jednostką pomiarową (IMU): R980, R780, R12i
 - Z wbudowanym czujnikiem nachylenia magnetometru: R12, R10
 - Inne zintegrowane odbiorniki GNSS z serii R: R580, R8s, R8, R6, R4, R2
- Odbiornik GNSS usługi pozycjonowania Trimble Catalyst™: DA2
- Modułowe systemy geodezyjne GNSS Trimble: R750, R9s, NetR9 Geospatial, R7, R5
- Trimble Inteligentne anteny GNSS z serii SPS: SPS986, SPS985, SPS985L, SPS785, SPS585
- Trimble Odbiorniki modułowe GNSS serii SPS: SPS85x
- Odbiornik referencyjny GNSS Trimble Alloy
- Trimble Modułowy odbiornik kursu GNSS MPS566-2
- Spectra Geospatial Zintegrowany odbiornik GNSS z wbudowaną inercyjną jednostką pomiarową (IMU): SP100
- Spectra Geospatial zintegrowane odbiorniki GNSS: SP85, SP80, SP60
- Spectra Geospatial modułowe odbiorniki GNSS SP90m
- Odbiornik GNSS FAZA2
- Odbiornik S-Max GEO

UWAGA – UWAGA –

- Aby korzystać z **odbiornika GNSS TrimbleDA2** z oprogramowaniem Trimble Access, musisz mieć obsługiwaną subskrypcję aplikacji Catalyst i musisz być zalogowany(-a). Aby wyświetlić typy licencji przypisanych do użytkownika lub kontrolera, dotknij  i wybierz **O programie**. Więcej informacji znajduje się w temacie **Instalowanie oprogramowania Trimble Access** w [Pomocy oprogramowania Trimble Access](#).
- W przypadku korzystania z odbiornika Spectra Geospatial SP90m, SP85, SP80 lub SP60 nie wszystkie funkcje oprogramowania Trimble Access są dostępne. Więcej informacji znajduje się w biuletynie pomocy technicznej **Spectra Geospatial receiver support in Trimble Access**, który można pobrać ze strony [Biuletyny pomocy technicznej](#) w **Portalu pomocy oprogramowania Trimble Access**.

Informacje dotyczące instalacji

Wymogi licencyjne

Aby zainstalować oprogramowanie Trimble Access 2025.23, wymagane są licencje na aplikację Pomiar Podstawowy, a także na każdą aplikację Trimble Access, która ma być używana.

- **Licencje wieczyste**

Licencje wieczyste są przypisywane do kontrolera. Na kontrolerze musi być zainstalowane oprogramowanie Trimble Access Software Maintenance Agreement ważne do **1 Grudzień 2025**.

- **Subskrypcje**

Licencje subskrypcyjne są przypisane do indywidualnego użytkownika. W przypadku korzystania z licencji subskrypcyjnej oprogramowanie Trimble Access 2025.23 można zainstalować na dowolnym obsługiwanym kontrolerze.

W przypadku korzystania z licencji wieczystych na istniejącym kontrolerze, który ma zostać wycofany z użytku i zastąpiony nowym, możliwe jest zrezygnowanie z licencji wieczystych Trimble Access.

Więcej informacji znajduje się w temacie [Licencje i subskrypcje oprogramowania](#) w **Portalu pomocy oprogramowania Trimble Access**.

Nie masz aktualnej licencji? Nadal możesz wypróbować oprogramowanie

Jeśli nie masz wymaganych licencji, możesz wypróbować oprogramowanie przez ograniczony czas.

Do wyboru masz następujące opcje:

- Utwórz **48-godzinną licencję** dla Trimble Access, jeśli nie możesz się zalogować i korzystać z subskrypcji lub jeśli zakupiłeś licencję wieczystą, ale nie została ona jeszcze przypisana do kontrolera.
- Utwórz **30-dniową licencję demonstracyjną** dla Trimble Access, jeśli kontroler nie ma aktualnej licencji wieczystej. Ten typ licencji tymczasowej jest dostępny na obsługiwanych kontrolerach z systemem Windows i Android.
- Utwórz **30-dniową licencję próbną** dla określonych Trimble Access aplikacji, jeśli kontroler ma aktualną licencję wieczystą, ale nie ma licencji na konkretną aplikację, którą chcesz wypróbować. Ten typ licencji tymczasowej jest dostępny tylko na obsługiwanych kontrolerach Windows.

Więcej informacji znajduje się w temacie [Instalowanie licencji tymczasowej](#) w **Portalu pomocy oprogramowania Trimble Access**.

Instalowanie lub aktualizowanie oprogramowania Trimble Access

Aby zainstalować oprogramowanie na kontrolerze, należy skorzystać z oprogramowania Trimble Installation Manager odpowiadającego systemowi operacyjnemu kontrolera:

- Trimble Installation Manager dla systemu Windows 
- Trimble Installation Manager dla systemu Android 

Więcej informacji znajduje się w temacie [Instalowanie oprogramowania Trimble Access](#) w **Portalu pomocy oprogramowania Trimble Access**.

UWAGA - UWAGA – Pliki zadań (.job) utworzone przy użyciu poprzedniej wersji oprogramowania Trimble Access są automatycznie uaktualniane po otwarciu ich w najnowszej wersji oprogramowania Trimble Access. Po uaktualnieniu zadań nie można ich już otwierać w poprzedniej wersji. Więcej informacji znajduje się w temacie [Używanie istniejących zadań z najnowszą wersją oprogramowania Trimble Access](#) w **Portalu pomocy oprogramowania Trimble Access**.

Materiały edukacyjne

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach oprogramowania Trimble Access oraz o tym, jak w pełni wykorzystać jego możliwości, zapoznaj się z poniższymi materiałami.

Portal pomocy oprogramowania Trimble Access

Portal pomocy oprogramowania Trimble Access jest częścią portalu [Portal pomocy oprogramowania Trimble Field Systems](#) i jest dostępny pod adresem help.fieldsystems.trimble.com/trimble-access/. Zawiera pełną treść wbudowanej *Pomocy oprogramowania Trimble Access* w 14 językach, a także łączy do filmów dostępnych na kanale Trimble Access w serwisie YouTube.

Obszar **Pobieranie** w **Portalu pomocy Trimble Access** zawiera łącza umożliwiające pobranie przydatnych materiałów:

- Biuletyny pomocy technicznej
- Oprogramowanie i narzędzia
- Pliki szablonów
- Arkusze stylów
- Przykładowe dane
- Materiały promocyjne (w tym prezentacje ze slajdami i filmy wideo)
- Przewodniki PDF

Portal pomocy Trimble Access można przeglądać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, bez konieczności instalowania oprogramowania Trimble Access. Można go również wyświetlić na telefonie komórkowym lub na kontrolerze z uruchomionym oprogramowaniem Trimble Access, jeśli nie zainstalowano wbudowanej pomocy.

Trimble Access Pomoc

Pomoc Trimble Access jest instalowana wraz z oprogramowaniem po zaznaczeniu pola wyboru **Pliki językowe i pliki pomocy** w oprogramowaniu Trimble Installation Manager. Aby wyświetlić zainstalowaną pomoc, dotknij opcji  w oprogramowaniu Trimble Access, a następnie wybierz pozycję **Pomoc**. Pojawi się okno *Pomoc Trimble Access* oraz bezpośrednio temat pomocy dotyczący obecnie otwartego ekranu oprogramowania Trimble Access.

Kanał Trimble Access w serwisie YouTube

Kanał Trimble Access w serwisie YouTube zawiera wiele filmów prezentujących przydatne funkcje oprogramowania. Można zobaczyć filmy dotyczące ostatnio dodanych funkcji lub zapoznać się z jedną z list odtwarzania, by poznać

konkretny obszar oprogramowania.

Regularnie publikujemy nowe filmy, więc pamiętaj, aby kliknąć **Subskrybuj** na Trimble Access stronie kanału YouTube, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach.

Aplikacje Trimble Access

Zestaw oprogramowania Trimble Access oferuje geodetom i profesjonalistom zajmującym się geoinformacją szereg specjalistycznych aplikacji terenowych, które mają na celu ułatwienie pracy w terenie. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, zoptymalizowanym procesom roboczym i synchronizacji danych w czasie rzeczywistym pakiet oprogramowania Trimble Access umożliwia osiąganie lepszych wyników każdego dnia. Zwiększ swoją przewagę konkurencyjną, wybierając aplikacje, które najlepiej odpowiadają charakterowi wykonywanej pracy.

Aplikacje Trimble Access obsługiwane na urządzeniach z systemem Windows

Następujące aplikacje Trimble Access są obsługiwane w przypadku uruchamiania tej wersji oprogramowania Trimble Access na [obsługiwanym urządzeniu z systemem Windows](#):

- Drogi
- Tunele
- Kopalnie
- Land Seismic
- Rurociągi
- Power Line
- Katastermodul Deutschland
- Monitorowanie
- AutoResection
- BathySurvey

Aplikacje Trimble Access obsługiwane na urządzeniach z systemem Android

Następujące aplikacje Trimble są obsługiwane w przypadku uruchamiania tej wersji oprogramowania Trimble Access na [obsługiwanym urządzeniu z systemem Android](#):

- Drogi
- Tunele
- Kopalnie
- Rurociągi
- Power Line
- Katastermodul Deutschland

- Monitorowanie
- AutoResection
- AllNAV Rounds

UWAGA – UWAGA – Zmiany w obsługiwanych aplikacjach Trimble Access mogą ulec zmianie po ich wydaniu. Aby uzyskać aktualne informacje lub szczegóły dotyczące aplikacji obsługiwanych przez poprzednie wersje Trimble Access, należy zapoznać się z biuletynem pomocy technicznej **Trimble Access App availability**, który można pobrać ze [strony biuletynów pomocy technicznej Trimble Access – Pomoc w witrynie Portal pomocy Trimble Field Systems](#).

Informacje prawne

Trimble Inc.

www.trimble.com

Copyright and trademarks

© 2026, Trimble Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Trimble, the Globe and Triangle logo, ProPoint, Spectra, and Trimble RTX are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries. Access, IonoGuard, VISION, and VX are trademarks of Trimble Inc.

For a complete list of legal notices relating to this product, go to help.fieldsystems.trimble.com/trimble-access/ and click the **Legal information** link at the bottom of the page.